


CSW520A/620A/630A网页升级



1.在浏览器中输入本机IP地址/upgrade.html 进入升级页面

2.如图选择文件rootfs_upgrade.img文件，传完后出现文件名，点开始升级，出现升级过程倒计时



3.完成后会自动跳转到登录页面，登录后在状态页中查看版本号

注意：升级过程中请不要断电，有可能引起系统永久损坏！

系统正在升级中.....
41

